


 НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ШИПОВ БЕСТ-ГРИП																														
Ключ блокировки шестигранным хвостовиком 1/4 "С помощью отвертки / руководство для установки и удаления																														
Руководство ручка с шестигранным хвостовиком 1/4 "																														
Размеры диаметр длина (mm)	6x8.4	7.9x9.8	9x12.6	9x15.2	9x14.4	9x16.2	9x17.5	7.7x16.6	6.7x18.1	9x20.8	9x23	7.7x17.4	7.7x20.9	9x23.3	9x24.5	9x21.5	9x20.5	10x14.5	11x22.8	12x24.5	7.9x15.1	7.9x11.4	8.6x13.2	9x14.4						
ВЫСТУП ШИПА (mm)	2.2	1.9	1.9	3.2	2.4	2.8	4	3.6	3.6	7.3	9	5.4	6.9	6.8	8	7.5	4	4.5	5.3	6.0	4.4	3.5	1	4.6						
ПРОНИКНОВЕНИЕ ШИПА В РЕЗИНЕ (mm)	6.2	7.9	10.7	12	12	13.5	13.5	13	14.5	13.5	14	12	14	16.5	16.5	14	16.5	14.5	17.5	18.5	10.7	7.9	12.2	9.8						
МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (mm)	5	5.9	8.5	9.5	9.5	11	11	10.5	12	11	11.5	9.5	11.5	14	14	11.5	14	11.5	14.5	15.5				6.0						
РАЗМЕР КОНЧИКА (Ø mm)	1.7 TUNGSTEN	2.2 TUNGSTEN	2.6 TUNGSTEN	2.6 TUNGSTEN	2.6 TUNGSTEN	2.6 TUNGSTEN	2.6 TUNGSTEN	2.2 TUNGSTEN	2.2 TUNGSTEN	2.2 TUNGSTEN	1.6	2.2 TUNGSTEN	2.2 TUNGSTEN	2.6 TUNGSTEN	2.6 TUNGSTEN	1.6	2.6 TUNGSTEN	3.0 TUNGSTEN	3.5 TUNGSTEN	3.5 TUNGSTEN	1.7 TUNGSTEN	1.7 TUNGSTEN	2.6 TUNGSTEN	1.7 TUNGSTEN						
ДОРОЖНЫЕ ШИНЫ СНЕЖНЫЕ ШИНЫ	B-C H=3 l=40	B-C H=5 l=40	A-B-C H=7.5 l=40		A-B-C H=9 l=40																									
ДЖИПЫ 4Х4 СНЕЖНЫЕ ШИНЫ ВНЕДОРОЖНЫЕ ШИНЫ		B-C H=5 l=40	A-B-C H=7.5 l=40	A-B H=9 l=60	A-B-C H=9 l=40	A-B-C H=10.5 l=40	A-B H=10.5 l=40							A H=13.5 l=70			A-B H=13.5 l=70													
ШКОЛЫ УВЕРЕННОЙ ЕЗДЫ СНЕЖНЫЕ ВНЕДОРОЖНЫЕ ШИНЫ			H=7.5 l=70	H=9 D-E l=70	H=9 F-G l=70	H=10.5 l=70	H=10.5 l=70										H=13.5 l=70													
ДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ Шины дорожные для мотоциклов Шины внедорожные для мотоциклов	B-C H=3 l=40	B-C H=5 l=40	A-B-C H=7.5 l=40	A-B-C H=9 l=40	A-B-C H=9 l=40	A-B-C H=10.5 l=40	A H=10.5 l=40																							
МОТОЦИКЛЫ ЭНДУРО-КРОСС МОТОЦИКЛЫ ДЛЯ ГОНОК										A H=10.5 D l=200				A H=11 D l=200		A H=14 G l=200														
МОТОЦИКЛЫ ЭНДУРО-КРОСС ВНЕДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ						B-C H=10.5 G l=60	A-B-C H=10.5 G l=60	A-B-C H=10 D l=60		A H=10.5 D l=100		A-B-C H=9 D l=60	A H=11 D l=100	A H=14 G l=100			A-B-C H=14 G l=60													
МОТОЦИКЛЫ ДЛЯ ГОНОК 100% ЛЕД											100%ICE H=11 D						100%ICE H=11 G													
СПЕЦИАЛЬНЫ СОБЫТИЯ СУПЕРМОТАРД ВНЕДОРОЖНЫЕ ШИНЫ							A-B H=10.5 l=150			A H=10.5 l=150				A H=11 D l=150	A H=14 G l=150	A H=14 G l=150														
Шины дорожные для квада Шины внедорожные для квада			B-C H=7.5 D l=40	A-B-C H=9 l=40	B-C H=9 l=40	A-B-C H=10.5 l=40	A-B H=10.5 l=40							A H=14 l=40			A-B H=14 l=40													
МАУНТАЙН – БАЙК	A-B-C H=5 l=30																													
МАШИНЫ ДЛЯ РАЛЛИ ГОНКИ ПО ЛЬДУ						A-B-C H=10.5 l=100	A-B H=10.5 l=100							A H=12 l=100				A-B H=12 l=100												
МАШИНЫ ДЛЯ РАЛЛИ СНЕЖНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ГОНОК		B-C H=5 l=40	A-B-C H=7.5 l=40	A-B H=9 l=40	A-B-C H=9 l=40	A-B-C H=10.5 l=40																								
АВТОМОБИЛЬ ФОРМУЛА 1 Пользования с твердым составная резина анти-прокол жидкости																								A H=6 l=400						
ТРАКТОРЫ РАБОЧИЕ МАШИНЫ														A H=11 l=150 M=60				A-B-C H=9 l=150 M=120	A-B-C H=12 l=150 M=180	A-B-C H=13 l=150 M>180										
ГРУЗОВИКИ РАБОЧИЕ МАШИНЫ			C-B H=6.5 l=120 M=40	A-B-C H=8 l=120 M=40	B-C H=8 l=120 M=40													A-B-C H=9 l=120 M=120	A-B-C H=12 l=120 M=180	A-B-C H=13 l=120 M>180										
ТРАКИ						H=13.5 l=100 L=10	H=13.5 l=100 L=10	H=13 l=100 L=8	H=14.5 l=100 L=6	H=13.5 l=100 L=10		H=12 l=100 L=8	H=14 l=100 L=8	H=16.5 l=100 L=10			H=16.5 l=100 L=10													
ГО-КАРТЫ ВНЕДОРОЖНЫЕ ШИНЫ С ДЮБЕЛЯМИ			H=8.7 l=66	H=10 l=66	H=10 l=66	H=11.5 l=66	H=11.5 l=66																	H=7.8 l=66						
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ТУФЛИ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ			B-C H=9.5 l=8										A H=13 l=8																	
ТУФЛИ ПРОТИВ БЫСТРОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ БУТЫ ДЛЯ СУПЕРМОТАРДА																							H=9 l=7							
НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ОБУВЬ ДЛЯ СПОРТА, РАБОТЫ, ОТДЫХА, СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКИ	C-B H=6 l=10	C H=8 l=10	ПОЛНЫЙ ПАКЕТ шт. 3000 = 20 шипов. (8 X 3000A КАБЛУК +12 X 3000B ПОДМЕТКА + КЛЮЧ) + 1 КЛЮЧ шш. 3200 + шт. 5000 (АГРЕССИВНАЯ ОШИПОВКА) шт. 3010 = 20 шипов 3000A+ 1 ключ шш. 3200 + шт. 5000 (АГРЕССИВНАЯ ОШИПОВКА) шт. 3020 = 20 шипов 3000B+ 1 ключ шш. 3200 + шт. 5000 (АГРЕССИВНАЯ ОШИПОВКА) шт. 3030 = 20 шипов 1100 + 1 ключ шш. 4100 + шт. 5000 (ЛЕГКАЯ ОШИПОВКА) шт. 3040 = 20 шипов 1000 + 1 ключ шш. 4000 + шт. 5000 (ЛЕГКАЯ ОШИПОВКА)										УПАКОВКА БЕСПЛАТНО ШТ. 3100 = 20 шипов (8 x 3000A КАБЛУК + 12 x 3000B ПОДМЕТКА) (АГРЕССИВНАЯ ОШИПОВКА) ШТ. 3110 = 20 шипов 3000A (АГРЕССИВНАЯ ОШИПОВКА) ШТ. 3120 = 20 шипов 3000B (АГРЕССИВНАЯ ОШИПОВКА) ШТ. 3130 = 20 шипов 1100 (ЛЕГКАЯ ОШИПОВКА) ШТ. 3140 = 20 шипов 1000 (ЛЕГКАЯ ОШИПОВКА)											A-B-C H=10.7 l=10	A-B-C H=7.9 l=10					
РАЗМЕЩЕНИЕ ШИПОВ НА ШИНАХ 1) поставить шипы сбалансированным и постоянным способом вокруг окружности Шины 2) советуется не поставить шипов по одной линии. Поставить их нерегулярно Вокруг целой окружности шины 3) если шины употребляются тоже на дорогах без снега или льда. Советуется поставить все Шипы по сторонам передних колес																														
A=МНОГО СНЕГА G=ЗАДНЕЕ КОЛЕСО СО СЦЕПЛЕНИЕМ										B=МАЛО СНЕГА H=МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА ШИНЫ					C=БЕЗ СНЕГА D=ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ I=МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЛЯ ШИНЫ ИЛИ ТУФЛИ					E=ЗАДНЕЕ КОЛЕСО БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ M=ОБЩИЙ ВЕС В ЦЕНТНЕРАХ					F=ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО СО СЦЕПЛЕНИЕМ все измерения в миллиметрах					
ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ШИПОВАНИЕ										ЭФФЕКТИВНОЕ ШИПОВАНИЕ										НЕ ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ШИПОВАНИЕ										
ОСТОРОЖНО: ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ШИПОВ ВСЕГДА СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ ВАШЕЙ СТРАНЫ. БЕСТГРИП НИКАК НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЯ СВОИХ ПРОДУКТОВ.																														